

Monteringsanvisning – Tillgängligt Marknadsstånd

Kontrollera Din leverans



- A: 2 st gavlar l= 200 cm
- B: 2st horisontella brädor l=150 cm
- C: 3 st rundstänger 1 st l=121 cm och 2 st l=126 cm
- D: 4 st aluminiumstag
- E: 2 st snedstag för stabilisering.
- F: 1 st bordsskiva
- G: 1 st hjälpbräda vid montering
- H: 2 st. triangelformade plyfor
- I: Duk (saknas på bilden)

1. Följande tre bilder visar hur marknadsståndet skall se ut när det är färdigmonterat.



Nytt är att två st. plyfor i säkerhetssyfte har tillkommit!

Montering steg för steg



1. Använd den medskickade hjälpbräda (för att få rätt avstånd mellan gavlarna) och res gavlarna.

OBS! För montering av taket dra inte åt muttrar innan slutskedet av duken skall träs på!



Montera taket

Börja med den korta rundstaven överst genom att trä in gängtappen genom gavelns hål och trä på aluminiumstagen på gängtappen. Fäst med brickor och låsmutter.

Montera de båda horisontella brädorna med vagnsbult, brickor och mutter.

Montera nu de två längre rundstavarna. Fäst rundstavarna i den horisontella brädan och med aluminiumstagen (insidan) så som bilden till höger visar.



Material som används för taket:

För fastsättning av 3 st Rundstångar (skruvstiften)

- . 6 st brickor 8x25x1,5 mm
- . 6 st låsbar mutter 8 mm

För fastsättning av 2 st horisontella brädor

- . 2 st vagnsbult 8x70 mm
- . 2 st brickor 8x25x1,5 mm
- . 2 st låsbrickor M8 mm
- . 2 st muttrar M8 mm

Montering av bordsskivan



Lägg på och centrera bordsskivan. Gavlarna har förborrade hål. Förborra med 6mm träbörbor genom bordsskivans knaper/regel, slutborra med 9 mm träbörbor. Totalt är det fyra hål som ska borras (två i varje hörn på resp. gavel)

Fäst därefter bordsskivan med bult, brickor, låsbrickor och muttrar.

För fastsättning av bordsskivan:

- . 4 st vagnsbultar 8x90 mm
- . 4 st brickor 8x25x1,5 mm
- . 4 st låsbrickor M8 mm
- . 4 st muttrar M8 mm

Montering av duk



Lossa försiktigt den ena gavelns horisontella bräda och trä på duken på denna ena nedre rundstaven. För duken över den övre rundstången skruva sedan fast samtliga skruvar. Bind fast duken genom att sträcka ut duken och fläta igenom repet genom öglorna på duken och bind runt på den andra nedre rundstaven.



Toppen på gavlarna ska också försees med trekants plyfa (i säkerhetssyfte). Beskrivningen om detta finner du längst ner i monteringsanvisningen.



Montering av snedstag under bordsskivan



För att få stabilitet så monteras två st. snedstag som skall löpa under bordsskivans mitt mot resp. gavel.

Obs! Innan snedstagen fastsättes se till så att marknadsståndet är i våg och lod (rät vinkel) som bilden till vänster visar.



Snedstagen fästes i den mittersta brädan på respektive gavel och löper mot bordsskivans underkant. Obs, förborra hål genom att först borra med 6mm och sedan med 9mm.

För fastsättning av snedstag.

- . 2 st vagnsbult 8x50 mm
- . 3 st låsbrickor M8
- . 3 st muttrar M8 mm
- . 1 st toppmutter 8 mm (för skydd av barns huvud)

För fastsättning av 2 st. plyfa



Plyfan monteras i toppen på respektive gavel.
Dessa monteras med:

2+2 st. vagnsbultar 6x50 mm bricka + mutter

3+3 st rostfria skruvar 5x 45 mm + låsbara muttrar

