



- 1: Stolper placeres i terræn efter nedenstående stolpeplacering.
- 2: Knaphuset placeres på stolperne. Samles med 3 stk. 6x120 mm skruer i hvert ben.
- 3: Sidebeklædning skrues på med 5x50 mm spånskruer - 1 pr. 30 cm.
- 4: Disken skrues på med 5x50 mm spånskruer.
- 5: Hylde monteres på sidebeklædningen med 5x50 mm spånskruer.
- 6: Tagryggen skrues sammen med 5x40 mm spånskruer.
- 7: Rygningskappen skrues på med 4x20 mm skruer.
- 8: Bjælkestigen monteres efter montageprincip nr. 78.

